







		Typ
	<p>Anlegetemperaturfühler Anlegetemperaturfühler für Montage an Rohrleitungen, Kabellänge 4m, PTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss, inkl. Spannband.</p>	B.V1.25
	Spannband für Anlegetemperaturfühler	B.Spannband
	<p>Tauchtemperaturfühler Tauchtemperaturfühler, Tauchlänge 100 mm, PTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 40.</p>	B.FT2A01
	<p>Tauchtemperaturfühler, Tauchlänge 200 mm, PTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 40.</p>	B.FT9A01
	<p>Tauchtemperaturfühler, Tauchlänge 400 mm, PTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 40.</p>	B.FT10A01
	<p>Schutzrohre für Tauchfühler Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 Tauchlänge 100 mm</p>	B.SRMS100
	<p>Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 Tauchlänge 200 mm</p>	B.SRMS200
	<p>Schutzrohr aus Messing vernickelt, PN 10 Tauchlänge 400 mm</p>	B.SRMS400
	<p>Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 Tauchlänge 100 mm</p>	B.SRN100
	<p>Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 Tauchlänge 200 mm</p>	B.SRN200
	<p>Schutzrohr aus Niro-Stahl, PN 25 Tauchlänge 400 mm</p>	B.SRN400
	<p>Kabeltemperaturfühler Kabeltemperaturfühler mit eingegossenem Thermokabel 4 m Länge. PTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. Max. Temperatur 120°C.</p>	B.FTT203A40
	<p>Kabeltemperaturfühler mit eingegossenem Thermokabel 2 m Länge, Pt1000-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Schutzart IP 67. Max. Temperatur 240°C.</p>	B.FTT303A20
	<p>Schutzrohre für Kabelfühler Schutzrohr Aussendurchmesser 8,5 mm, Innendurchmesser 7mm, aus Messing vernickelt mit Sicherheitsbügel, PN 10, Tauchlänge 50 mm</p>	B.SR050
	<p>Schutzrohr Aussendurchmesser 8,5 mm, Innendurchmesser 7mm, aus Messing vernickelt mit Sicherheitsbügel, PN 10, Tauchlänge 100 mm</p>	B.SR100
	<p>Schutzrohr Aussendurchmesser 8,5 mm, Innendurchmesser 7mm, aus Messing vernickelt mit Sicherheitsbügel, PN 10, Tauchlänge 150 mm</p>	B.SR150
	<p>Schutzrohr Aussendurchmesser 8,5 mm, Innendurchmesser 7mm, aus Messing vernickelt mit Sicherheitsbügel, PN 10, Tauchlänge 195 mm</p>	B.SR195
	<p>Schutzrohr Aussendurchmesser 8,5 mm, Innendurchmesser 7mm, aus Messing vernickelt mit Sicherheitsbügel, PN 10, Tauchlänge 400 mm</p>	B.SR400
	<p>Witterungstemperaturfühler Witterungstemperaturfühler für Aussenwandmontage, NTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 40.</p>	B.FT12A

Raumtemperaturfühler für N.RDO1/3...

Raumtemperaturfühler für Wandmontage, NTC+Pt1000-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 30.

[B.FWR716A02](#)



Raumtemperaturfühler für Wandmontage, NTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 30.

[B.RFT410A200](#)



Raumtemperaturfühler für N.RDO2/3...

Raumtemperaturfühler für Wandmontage, NTC-Messelement, vertauschbarer Zweileiteranschluss. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 30.

[B.RFT510A200](#)



Sollwertgeber für N.RDO701A000

Passiver Sollwertgeber für Schalttafeleinbau, Doppelskala 10 ... 30°C, 0 ... 100%, 10 ... 70°C, -3 ... +3K, verstellbare Anschläge, lineare Temperaturskala.

[R.RFB215A000](#)



Sollwertkorrekturgeber für N.RDO1...

Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau zur Korrektur von +/- 3 K, Programmschalter zur Anwahl von "normal, auto, reduziert", eingebauter Raumtemperaturfühler, NTC-Messelement für Raumaufschaltung. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 30.

[B.RFB410A200](#)



Sollwertkorrekturgeber für N.RDO2/3...

Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau zur Korrektur von +/- 3 K, Programmschalter zur Anwahl von "normal, auto, reduziert", eingebauter Raumtemperaturfühler, NTC-Messelement für Raumaufschaltung. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 30.

[B.RFB510A200](#)



Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau zur Korrektur von +/- 3 K, Programmanwahl durch Taste von Party-, Spar- oder Dauerabsenkungs-Funktion, Betriebszustandsanzeige durch LED, eingebauter Raumtemperaturfühler, NTC-Messelement für Raumaufschaltung. Kunststoffgehäuse. Schutzart IP 30.

[B.RFB520A200](#)



Komfort-Raumfernbedienung für N.RDO2/3...

Raumfernbedienung für Wandaufbau zur Einstellung des Raumtemperatursollwertes, der Betriebsart und der Spar- oder Party-Funktion. Zusätzlich können auch Ferien, Schaltuhrenprogramme und Sollwerte geändert werden. Des weiteren können Soll-, Istwerte und Betriebstunden angezeigt werden.

[B.RFB540A200](#)



Schutzgehäuse für Raumtemperaturfühler

weiss lackiertes robustes Blechgehäuse B x H x T: 128 x 120 x 30mm, für Raumtemperaturfühler B.RFT4/510A000 und Sollwertkorrekturgeber B.RFB4/510A000 und B.RFB520A000.

[B.RZB138A000](#)



Funkfühler Funkempfänger

Der Funkempfänger wird am D-Bus des Reglers RDO383A000 angeschlossen. Funktionsanzeige über LED. Über die Konfigurationstaste sind max. 1 Funkausenfühler und bis zu 7 Funkfernbedienungen möglich. Die Spannungsversorgung erfolgt über den D-Bus, die Funkreichweite beträgt 100 ... 300 m im Freien.

[B.RZM610A010](#)



Funkfernbedienung

Sollwertkorrekturgeber für Wandaufbau, zur Korrektur von +/- 3K in 0,5 K-Schritten. Programmanwahl verschiedener Funktionen möglich. Spannungsversorgung über zwei Batterien Typ AAA (im Lieferumfang enthalten). Anzeige der aktuellen Raumtemperatur. Schutzart IP 30.

[B.RFB610A010](#)



Funkausenfühler

Die Speisung erfolgt über eine vorinstallierte 3,6 V Lithium-Batterie. Alle 30 min. wird die aktuelle Aussentemperatur an den Funkempfänger gesendet. Die Autonomie des Fühlers beträgt bis 10 Jahre. Schutzart IP 45.

[B.RFT620A010](#)

